

UV-C Ultraviyole Hava Sterilizatörü

Direkt ışıklı Kule tipi Tripod ayaklı UV-C Ortam Sterilizatörü

UV-C

Dezenfeksiyon gücü yüksek UV-C tipi 9.000 saat ömürlü ultraviyole lamba

2*40W
4*40W

Düşük enerji tüketimli elektronik balast ve lamba teknolojisi ile ekonomik ve uzun ömürlü

Dezenfeksiyon gücü yüksek UV-C tipi ultraviyole lamba ile virüs ve bakterilerden arındırılmış steril ve güvenli ortamlar

UVC Ultraviyole ışığının dezenfeksiyon etkisi ile hava ve yüzey sterilizasyonu sağlar. UV ışığının yansıdığı yüzeydeki tüm virüs, maya, mantar, küf, patojen ve mikroorganizmaların DNA yapısını parçalayarak, tekrar üremelerini durdurur.

Hastane, ameliyathane, gıda ve ambalaj işletmeleri, evler, oteller, okullar, tuvaletler, toplantı salonları, toplu ulaşım araçları, soyunma odaları gibi hijyene önem verilen tüm alanlarda steril ve hijyenik ortam sağlar. Hava kalitesini iyileştirir.



Tüm yüzeylerde ki gözle görünmeyen virüs ve bakterileri yok eder.

GEFAUV

GEFA Teknik Mak.San. ve Tic.Ltd.Sti.
Kemalpaşa Mah. 7405 Sokak No:24
Bornova - İZMİR / TURKEY
Tel: +90 (232) 470 00 09
info@gefateknik.com

*UV-C tipi ultraviyole lambalar insansız kullanım içindir.

www.gefateknik.com

Kule tipi UV-C Hava Sterilizasyon Cihazı hakkında bilinmesi gerekenler;

- Nasıl Kullanılır?

* UV-C Ultraviyole Hava Sterilizasyon cihazını sterilizasyon sağlamak istediğiniz oda içerisinde merkeze yakın bir konuma bırakarak steril bir ortam yaratabilirsiniz. 360 derece ışık yansımaya açısı ile oda içerisindeki tüm yüzeylere yansır.

- İnsanlı kullanım için uygun mudur?

* UV-C Ultraviyole Hava Sterilizasyon Cihazı insansız kullanım içindir, bulunduğu ortamda insan ya da canlı yokken kullanılmalıdır. Tercihen zamanlayıcı yada uzaktan kumanda ile dilediğiniz zaman çalışacak şekilde programlanabilir.

- UV-C Tipi Ultraviyole Lambalar insan sağlığına zararlı mıdır?

* Ultraviyole lambalara çalışırken bakmak geçici görme kayıplarına sebep olabilir. Bu sebeple çalışırken kesinlikle ışık kaynağına doğrudan bakılmamalı ve oda içerisinde bulunulmamalıdır.

- UVC Armatürlerin ömrü ne kadardır?

UVC Armatürlerin lambaları 254nm dalga boyuna sahiptir ve 9.000 saat çalışma ömrü vardır. Bu saat tamamlandığında da sadece lambayı değiştirmek yeterli olacaktır.

- Etkili sterilizasyon için UVC cihazı günde kaç saat çalıştırmalıyım?

UV Lambalar etkili bir sterilizasyon için günde bir ila iki saat arasında çalışmalıdır, gün içerisinde kirletici faktör varsa insan bulunmadığı saatlerde yarım saat ile bir saat arasında çalıştırmak faydalı olacaktır.

- UVC Ultraviyole lambalar Korona virüs için kullanılır mı?

UVC Lambalar, Korona virüste (COVID-19) dahil olmak üzere tüm virüsler, küf, mantar, patojen, mikroorganizmaları yok eder. Fakat UVC Lambalar mevcut virüs bulaşmış insanların tedavisine etkisi yoktur, sadece solunum yolu ve temas yolu ile bulaşabilecek hastalıklara karşı koruma sağlar.

UVC Ultraviyole Dezenfeksiyon lambaları nerelerde kullanılır?

UVC Dezenfeksiyon lambalarını hijyen ve steril ortam yaratmak istediğiniz her alanda kullanabilirsiniz, tek önemli madde insansız ortamda kullanmaya özen göstermektir.

Toplantı salonlarında, yemekhanelerde, otel odalarında, tuvaletlerde, fabrikalarda, bekleme salonlarında, sağlık ocaklarında ve hastanelerde, ambalaj malzemeleri üreten işletmelerde, toplu taşıma araçlarında, ambulanslarda vs.